

# Instrukcja obsługi Audio



**Użyteczne Informacje**

<b>Zabezpieczenie antykradzieżowe</b>	<b>2</b>
<b>Odbiór radiowy</b>	<b>7</b>
<b>Obsługa i konserwacja kaset i płyt CD</b>	<b>8</b>
<b>Funkcje RDS i RDS-EON</b>	<b>9</b>

**Instrukcje obsługi**

<b>1000</b>	<b>17</b>
<b>2000/3000 TRAFFIC i 4000</b>	<b>21</b>
<b>4050, 5000 i 6000CD</b>	<b>34</b>
<b>6006E</b>	<b>56</b>
<b>7000 RDS-EON (kompatybilny ze zmieniaczem CD)</b>	<b>72</b>
<b>Zmieniacz płyt CD</b>	<b>81</b>

<b>PANEL PRZECIWKRADZIEŻOWY.....</b>	<b>3</b>
Seria 1000 .....	3
Pozostałe urządzenia.....	3
Wymiana panelu.....	3
<b>KOD ZABEZPIECZAJĄCY.....</b>	<b>4</b>
Zapisywanie kodu zabezpieczającego.....	
Wprowadzanie kodu.....	
Wprowadzenie błędnego numeru .....	
<b>NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (VID).....</b>	<b>5</b>
Wprowadzenie lub zmiana numeru .....	5


### PANEL PRZECIWKRADZIEŻOWY

Aby zniechęcić potencjalnych złodziei radia, system audio firmy Ford posiada zdejmowany panel przedni, bez którego urządzenie nie działa.

Nie należy dotykać styków z tyłu panelu, a także używać zbyt dużej siły do jego zakładania.

#### Seria 1000

Wysiadając z samochodu unieś i zdejmij panel środkowy. Aby go założyć, ustaw górną krawędź, a następnie popchnij dolną część panelu.



### Pozostałe urządzenia

Przesuń suwak zwalniający w lewo i zdejmij panel przedni (w urządzeniach serii 6006E naciśnij przycisk zwalniający). Aby go założyć, najpierw wciśnij krawędź prawą, następnie lewą do momentu zablokowania.

### Wymiana panelu

W celu wymiany panelu Autoryzowany Dealer firmy Ford wymagać będzie następujących danych:

1. Nazwisko i adres.
2. Numer Identyfikacyjny Pojazdu (widoczny w rogu przedniej szyby).
3. Seria zestawu audio (np. 5000).
4. Dowód tożsamości (np. prawo jazdy, dowód osobisty).
5. Faktura zakupu samochodu (jeżeli system audio zamontowany został przed dostarczeniem pojazdu) lub faktury wyposażenia pojazdu, jeżeli urządzenie zostało zakupione niezależnie od pojazdu, lub inny tego typu dokument.

## System antykradzieżowy

### KOD ZABEZPIECZAJĄCY

Jeżeli odłączony zostanie akumulator lub radio zostanie wyjęte z pojazdu, wszystkie urządzenia audio nie będą działać.

Systemy audio firmy Ford, z wyjątkiem radia serii 1000 i 2000 TRAFFIC, posiadają unikalny numer kodu zabezpieczającego, który należy wprowadzić, aby urządzenie zaczęło ponownie działać.

Radia serii 1000 i 2000 TRAFFIC działają bezpośrednio po przywróceniu zasilania, pod warunkiem, że zdejmowany panel jest założony na miejsce, a urządzenie jest włączone.

### Zapisywanie kodu zabezpieczającego

Podczas odbierania pojazdu należy zanotować kod zabezpieczający na Karcie Kodowej znajdującej się na początku niniejszej instrukcji. Kartę tę następnie należy oderwać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, lecz nie we wnętrzu pojazdu.



W przypadku zaginięcia kodu należy skontaktować się z właściwym Dealerem, dostarczając danych dotyczących systemu audio wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Następnie Dealer otrzyma od Ford Motor Company Limited właściwy kod.

### Wprowadzanie kodu

Jeżeli po włączeniu radia na wyświetlaczu miga „CODE” (kod), oznacza to, że należy wprowadzić kod zabezpieczający, zanim będzie można korzystać z urządzenia.

W celu wprowadzenia kodu zabezpieczającego należy skorzystać z przycisków programowania stacji.

1. Naciskamy przycisk 1, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa pierwsza cyfra.
2. Następnie w taki sam sposób naciskamy przyciski 2, 3 i 4, do momentu wyświetlenia całego prawidłowego kodu.
3. Przyciskiem 5 wprowadzamy kod. Radio zaczyna działać.



## Wprowadzenie błędnego numeru

Radio firmy Ford dopuszcza wyłącznie do 10 prób wprowadzenia kodu zabezpieczającego. Na wyświetlaczu wskazywany jest numer aktualnej próby wprowadzenia kodu.

- W przypadku wprowadzenia błędnego kodu wyświetlacz powraca do napisu „CODE” i można ponowić próbę.
- Jeśli pojawi się napis „WAIT 30” (poczekaj 30), należy poczekać, aż czas zostanie odliczony do zera. Gdy na wyświetlaczu ponownie pojawi się napis „CODE”, można ponowić próbę wprowadzenia kodu.
- Jeśli pojawi się napis „LOCK 10” (blokada 10) lub „LOCKED” (zablokowane), radio jest zablokowane. W takim przypadku należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Forda.



## NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (tylko serie 4000,4050,5000,6000,6006E, 7000)

W przypadku kradzieży, a następnie odzyskania urządzenia odnalezienie właściciela może być niezwykle trudne.


Każdy pojazd ma swój Numer Identyfikacyjny. Jeśli numer ten został wprowadzony do radia, ułatwi to policji odnalezienie właściciela skradzionego urządzenia.

W niektórych urządzeniach numer ten pojawia się na wyświetlaczu ilekroć zostanie przywrócone zasilanie.

Informację, gdzie znaleźć ten numer w swoim samochodzie podaje *Instrukcja obsługi*.

## Aby wprowadzić lub zmienić ten numer należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MENU” przez 2 sekundy, a następnie naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się „VID- - -”.



## System antykradzieżowy

2. W celu wyświetlenia aktualnie zapisanego numeru należy nacisnąć przycisk „SEEK”. Jeśli nie wprowadzono jeszcze numeru, na wyświetlaczu pojawi się napis „NO VID”.


3. W celu wprowadzenia lub zmiany numeru należy wprowadzić prawidłowy kod zabezpieczający. Patrz *Wprowadzenie kodu s. 4*.

4. Radio wycisza się, a na wyświetlaczu pojawia się wprowadzony numer lub migający kursor.

5. Za pomocą przycisku „SEEK” można przemieszczać kursor po wyświetlaczu, natomiast za pomocą regulatora głośności można wybierać lub zmieniać znaki. Może być maksymalnie wyświetlone 16 pozycji znaków.

6. Po wybraniu wszystkich znaków należy ponownie nacisnąć „MENU”, aby numer został wprowadzony. Następnie urządzenie powróci do normalnego działania.

7. Aby sprawdzić numer identyfikacyjny, należy powtórzyć krok 1. Należy nacisnąć „SEEK”, aby numer został wyświetlony.



Poniższe wskazówki pomogą Państwu uzyskać najlepszy odbiór poprzez wysokiej jakości system audio firmy Ford.

Aby uzyskać jak najlepszy odbiór, należy zawsze nastawiać odbiornik radiowy na najsilniejszy sygnał stacji.

### **ODBIÓR FAL ŚREDNICH I DŁUGICH (AM)**

Generalnie silne sygnały fal średnich i długich zapewniają bardzo dobry odbiór radiowy z niewielkimi zakłóceniami.

Jednakże nocą warunki atmosferyczne mogą niekiedy prowadzić do zakłócania sygnału przez obce stacje.

### **ODBIÓR FAL ULTRAKRÓTKICH (FM)**

Fale ultrakrótkie zapewniają odbiór lepszej jakości, ale siła sygnału może być zakłócana przez:

- Ograniczony zasięg nadajników
- Zniekształcenia odbioru spowodowane odbijaniem się sygnałów od budynków i innych obiektów
- „Martwe pola” sygnałów, gdzie odbiór jest utrudniony lub ograniczony.



### KASETY

Głowica w magnetofonie wymaga regularnego czyszczenia. Odzyskanie doskonałej jakości dźwięku zajmie tylko kilka minut przy zastosowaniu mokrej taśmy czyszczącej po 20 godzinach odtwarzania.

Należy także dbać o kasety. Na przykład bezpośrednie światło słoneczne czy wysokie temperatury mogą spowodować odkształcenie taśmy, co sprawi kłopot po włożeniu do magnetofonu.

Urządzenie audio może również ulec uszkodzeniu w przypadku wepchnięcia do magnetofonu „obcych ciał”, tzn. nieodpowiednich przedmiotów, jak na przykład kart kredytowych lub monet.

Na koniec warto zaznaczyć, że używanie wysokiej jakości kaset również polepsza jakość odtwarzanego dźwięku. Unikać natomiast należy taśm, które:

- są stare i zużyte,
- są skręcone,
- mają czas odtwarzania dłuższy niż 100 minut, ponieważ jest w nich stosowana cieńsza taśma, co zwiększa prawdopodobieństwo wciągnięcia taśmy,
- są uszkodzone lub odkleja się z nich naklejka.

### PŁYTY CD

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, używaj tylko płyt czystych i w dobrym stanie.

<b>INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM</b> .....	<b>10</b>
Zakończenie odbioru informacji o ruchu drogowym .....	11
Poziom głośności informacji o ruchu.drogowym .....	11
<b>CZĘSTOTLIWOŚCI ALTERNATYWNE</b> .....	<b>12</b>
<b>WYŚWIETLANIE NAZW STACJI</b> .....	<b>13</b>
<b>WYŚWIETLANIE CZASU I DATY</b> .....	<b>13</b>
<b>WIADOMOŚCI</b> .....	<b>14</b>
<b>STROJENIE WEDŁUG TYPU PROGRAMU (PTY)</b> .....	<b>14</b>
Wybieranie podobnych programów.....	15
Wybieranie różnych typów programów .....	15
Podczas odtwarzania kasety lub płyty CD .....	15
Wiadomości odbierane od razu.....	15
<b>RDS-EON</b> .....	<b>16</b>
Informacje o ruchu drogowym .....	16
Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym .....	16
Automatyczne dostrajanie.....	16

## Funkcje RDS i RDS-EON

Radia wyposażone w dekodery systemu danych radiowych RDS lub systemu RDS-EON odbierają specjalne niesłyszalne sygnały, nadawane przez niektóre stacje radiowe na falach UKF (FM).

Umożliwia to korzystanie z dodatkowych funkcji, np. wyświetlania nazwy nastawionej stacji lub odbioru informacji o ruchu drogowym, które automatycznie przerywają normalny odbiór. Jednak nie wszystkie stacje radiowe nadają tego typu sygnały.


### INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM

Aby wybrać tę funkcję, naciśnij przycisk „**TA**”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „**TA**”.


- Jeżeli stacja, na którą radio zostało nastrojone, nadaje informacje o ruchu drogowym, na wyświetlaczu pojawi się napis „**TP**”.
- Informacje o ruchu drogowym automatycznie przerywać będą odbiór radiowy aktualnie wybranej stacji lub odtwarzanie kasy, a na wyświetlaczu pojawi się napis „**TRAFFIC**”. Informacje drogowe nadane będą na najniższym poziomie głośności, o ile uprzednio nie został ustawiony poziom wyższy.
- Jeżeli radio nie zostało jeszcze nastrojone na odbiór stacji nadającej informacje o ruchu drogowym, a został naciśnięty przycisk „**TA**”, radio dokona samoczynnego wyszukiwania takiej stacji i w tym czasie wyświetlać będzie „**TP SEEK**”. Jeśli radio nie znajdzie odpowiedniej stacji, wyświetlony zostanie komunikat „Not Found”.



- Jeżeli sygnał wybranej stacji stanie się zbyt słaby, wskaźnik „TP” na wyświetlaczu będzie migać. Należy wyszukać kolejną stację nadającą informacje o ruchu drogowym naciskając przycisk „SEEK”. Jeśli taka sytuacja nastąpi podczas odtwarzania kasy lub płyty CD, lub gdy poziom głośności odbioru radiowego ustawiony jest na zero, urządzenie automatycznie nastroi się na inną stację nadającą informacje drogowe.



- Jeżeli wybrana lub nastawiona została za pomocą przycisku wstępnego programowania stacja nie nadająca informacji o ruchu drogowym, urządzenie pozostanie na tej stacji, dopóki:



- Funkcja „TA” nie zostanie wyłączona, a następnie włączona ponownie.
- Regulacja głośności jest ustawiona na zero. Po czterech minutach urządzenie nastroi się na inną stację nadającą informacje o ruchu drogowym.

### Zakończenie odbioru informacji o ruchu drogowym

- Po zakończeniu nadawania informacji drogowych radio samoczynnie wznawia normalny odbiór.
- W czasie nadawania informacji o ruchu drogowym naciśnij przycisk „TA”, aby przerwać odbiór tych informacji lub naciśnij ten przycisk w innym momencie, aby wyłączyć tę funkcję.



### Poziom głośności informacji o ruchu drogowym

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „TA”. Przy pomocy regulatora głośności ustaw poziom głośności informacji o ruchu drogowym. Na wyświetlaczu pokazywany jest ustawiony poziom.

### CZĘSTOTLIWOŚCI ALTERNATYWNE


Niektóre stacje nadają na różnych częstotliwościach w różnych częściach kraju. Jeżeli sygnał stacji słabnie, radio przestrasza się na inny, silniejszy sygnał, jeśli taki jest. Jednak w pewnych warunkach strojenie na inną częstotliwość może zakłócać normalny odbiór.

- Aby wybrać tę funkcję, patrz strona: 27 (seria 4000), 29 (seria 4000 RDS-EON), 44 (serie 4050,5000,6000CD) lub 64 (seria 6006E).

- Aby upewnić się, że jest nastawione na tę samą stację, radio sprawdza kod identyfikacji programu (PI). Może to spowodować krótką przerwę w odbiorze i w pewnych warunkach możesz zechcieć tę funkcję wyłączyć; wybierz „AF-OFF” lub „AF-MAN” (dostrajanie ręczne) (patrz niżej).

- Jeśli wybrana zostanie stacja zaprogramowana:

- przy wybranej funkcji „AF-MAN”, radio zostaje wyciszone podczas sprawdzania listy innych częstotliwości i, jeśli to konieczne, jeszcze raz przeszukuje zakres w poszukiwaniu danej częstotliwości. Odbiór radiowy zostanie przywrócony, gdy dana częstotliwość zostanie znaleziona lub, jeśli nie zostanie znaleziona, radio powraca do pierwotnie zaprogramowanej częstotliwości i, w niektórych urządzeniach, wyświetlany jest napis „NotFound” (nie znaleziono).



## Funkcje RDS i RDS-EON

- przy wybranej funkcji AF lub „AF AUTO” radio wycisza się na czas sprawdzania listy innych częstotliwości i, jeśli to konieczne, jeszcze raz przeszukuje zakres w poszukiwaniu danej częstotliwości. Odbiór radiowy zostanie przywrócony, gdy dana częstotliwość zostanie znaleziona lub, jeśli nie zostanie znaleziona, radio powraca do pierwotnie zaprogramowanej częstotliwości i, w niektórych urządzeniach, wyświetlany jest napis „NotFound”.

W tym trybie radio stale ocenia stan sygnału i, jeśli dostępny jest lepszy sygnał, radio przełączy się na tę częstotliwość.

- przy wybranej funkcji „AF-OFF” wybrana pozostaje pierwotnie zaprogramowana częstotliwość.

Przy wyłączonej funkcji, komunikat „AF-OFF” będzie wyświetlony po każdym włączeniu radia.





### WYŚWIETLANIE NAZW STACJI

Radia wyświetlać będą nazwę wybranej stacji, gdy informacje są nadawane przy użyciu RDS.


### WYŚWIETLANIE CZASU I DATY

Wyświetlanie czasu i daty może zostać uruchomione poprzez nastrojenie na stację nadającą RDS. Funkcje te są automatycznie aktualizowane i nie można ich ustawiać ręcznie.

Po włączeniu radia, do czasu odebrania sygnału RDS, na wyświetlaczu widnieć będzie kilka kresek.



Wygląd alternatywny




## Funkcje RDS i RDS-EON

### WIADOMOŚCI (NEWS)

(z wyjątkiem serii 2000/3000 TRAFFIC i 4000)

Wiadomości automatycznie przerywają normalny odbiór radiowy, odtwarzanie kasyety lub płyty. Na wyświetlaczu na przemian pojawia się nazwa stacji i napis „NEWS” (wiadomości).



### STROJENIE WEDŁUG TYPU PROGRAMU (PTY) (z wyjątkiem serii 2000/3000 TRAFFIC i 4000)

Niektóre ze stacji nadających w paśmie UKF nadają również kody typu programu, które radio może wykorzystać do znalezienia różnych stacji nadających programy jednego typu.


Dostępne są następujące typy programów: NEWS (wiadomości), AFFAIRS (sprawy wewnętrzne i zagraniczne), INFO (informacje), SPORT, EDUCATE (edukacyjne), DRAMA (teatr), CULTURE (kultura), SCIENCE (nauka), VARIED (rozmaitości), POP M (muzyka pop), ROCK M (muzyka rockowa), EASY M (muzyka łatwa), M.O.R.M. (muzyka środka), LIGHT M (muzyka rozrywkowa), CLASSICS (muzyka klasyczna), OTHER M (inna muzyka), WEATHER (pogoda), FINANCE (finanse), CHILDREN (dzieci), SOCIAL (społeczne), RELIGION (religijne) PHONE IN (wbudowany telefon), TRAVEL (podróże), LEISURE (relaks), JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka narodowa), OLDIES (rozmaitości), FOLK M (muzyka folklorystyczna), DOCUMENT (dokumentalne), NONE (brak).

Stacje radiowe mogą także nadawać informacje pilne (ALARM). Jednakże tego typu programu nie można wybrać ręcznie.



### Wybieranie podobnych programów

- Gdy wyświetlany jest napis PTY znajdź za pomocą przycisku SEEK inne stacje nadające programy tego samego typu.
- Jeśli stacja nadająca ten sam typ programu nie może być znaleziona, wyświetlony zostanie napis „Not Found” (nie znaleziono), a radio powróci do odbioru poprzedniej stacji.



### Wybieranie różnych typów programów

- Gdy wyświetlany jest napis „PTY”, użyj regulatora głośności, aby wybrać inny typ programu, następnie „SEEK”, aby znaleźć inną stację nadającą wybrany program.
- Podczas przeszukiwania radio wyświetlać będzie typ szukanego programu, a napis „PTY” będzie migać.
- Gdy dany typ programu zostanie znaleziony, nazwa stacji i typ programu będą migać na zmianę na wyświetlaczu. W tym czasie naciśnij ponownie „SEEK”, aby znaleźć inną stację nadającą ten typ programu.

### Podczas odtwarzania kasyety lub płyty CD


- Naciśnij „PTY” i za pomocą przełącznika SEEK lub regulatora głośności wybierz typ programu zgodnie z powyższym opisem.

Odbiór radiowy zostanie przywrócony jak tylko znaleziony zostanie typ programu.

Jeżeli stacja nie została odnaleziona, naciśnij ponownie przycisk PTY, aby wyłączyć wyszukiwanie.

### Wiadomości wybierane od razu („Quick select”) (z wyjątkiem serii 7000)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PTY”, aby wybrać wiadomości. Na wyświetlaczu pojawi się napis „NEWS”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby anulować tę funkcję.
- Naciśnięcie przycisku „PTY” w czasie odbioru wiadomości zakończy go.





## Funkcje RDS i RDS-EON

### RDS-EON

Poza funkcjami opisanymi na poprzednich stronach wszystkie urządzenia z napisem „RDS-EON” posiadają także następujące funkcje RDS-EON:

#### Informacje o ruchu drogowym

System RDS-EON łączy określone stacje radiowe w taki sposób, że informacje o ruchu drogowym nadawane przez jedną stację mogą być odbierane podczas słuchania innej stacji.

Stacje określone symbolem **TP** otrzymywać będą tylko informacje o ruchu drogowym z innych stacji.


Jeśli, z powodu trudności w odbiorze, informacje o ruchu drogowym nie zostaną odebrane, radio zostanie wyciszone i na krótko pojawi się na wyświetlaczu napis „EON-TA”.

#### Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym


Ponieważ na niektórych obszarach może wystąpić nadmiar informacji o ruchu drogowym, można użyć przycisku „MENU”, aby wybrać informacje drogowe lokalne lub pozalokalne. Na wyświetlaczu pojawi się napis „TA-L” (lokalne) lub „TA-D” (pozalokalne), zależnie, która opcja została wybrana.

#### Automatyczne dostrajanie

Przy wjeździe na inny obszar kraju częstotliwość niektórych stacji RDS-EON zapisanych w pamięci radia jest automatycznie zmieniana na właściwą na danym obszarze.



1000.....	18
PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA .....	19
REGULACJA GŁOŚNOŚCI.....	19
PRZYCISKI STROJENIA AUTOMATYCZNEGO/RĘCZNEGO .....	19
ZAPISYWANIE STACJI W PAMIĘCI .....	20
WSKAŹNIK ODBIORU STEREO .....	20
PRZYCISK STEROWANIA MAGNETOFONEM .....	20
Szybkie przewijanie w przód .....	20
Wyjmowanie kasyety .....	20



### PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA (ON/OFF)


- Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Naciskanie przycisku zaprogramowanych stacji również spowoduje włączenie urządzenia. Jeśli korzysta się z przycisków zaprogramowanych stacji, radio wybierze częstotliwość pierwotnie zachowaną pod danym przyciskiem.

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Po naciśnięciu wyświetlacz wskazuje aktualnie wybrany poziom głośności.

### PRZYCISKI STROJENIA AUTOMATYCZNEGO/RĘCZNEGO (SEEK)

- Naciśnij krótko „◀SEEK” lub „SEEK▶”, aby zlokalizować następną w kolejności stację w zakresie UKF.
- Jeśli radio po przeszukaniu całego zakresu UKF nie odnajdzie sygnału stacji, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „DX”. W tym momencie czułość odbioru zostanie automatycznie wzmocniona i radio ponownie przeszuka cały zakres.
- Aby dokonać ręcznego strojenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu pojawienia się na wyświetlaczu „MAN”. Zwolnij przycisk „SEEK” i naciśnij go ponownie, aby przenieść się w dół skali „◀” lub w górę „▶”, co 50 kHz. Radio wznowia normalne działanie automatycznie.



### ZAPISYWANIE STACJI W PAMIĘCI

Po dostrojeniu się do żądanej stacji naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Przywrócenie dźwięku oznacza, że stacja została zapisana.

### WSKAŹNIK ODBIORU STEREO

Wskaźnik odbioru stereo „ST” pojawia się zawsze, gdy odbierany jest sygnał stereofoniczny.

### PRZYCISK STEROWANIA MEGNETOFONEM


Po włożeniu taśmy następuje natychmiastowe przełączenie radia na odtwarzanie kasety. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CAS” (kasety).

### Szybkie przewijanie w przód

- Naciśnij przycisk sterowania magnetofonem, dopóki nie zablokuje się w pozycji środkowej.
- Szybkie przewijanie zostanie zatrzymane po osiągnięciu końca taśmy lub poprzez ponowne naciśnięcie przycisku w celu zwolnienia go i przywrócenia odtwarzania taśmy.
- Po osiągnięciu końca taśmy wyjmij kasetę, odwróć ją i ponownie włóż do magnetofonu w celu odtworzenia.

### Wymowanie kasety

Naciśnij całkowicie przycisk sterowania magnetofonem, aby wyjąć kasetę i powrócić do odbioru radiowego.



<b>2000/3000 TRAFFIC/4000</b> .....	<b>23</b>
<b>PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA</b> .....	<b>24</b>
<b>REGULACJA GŁOŚNOŚCI</b> .....	<b>24</b>
<b>PRZYCISK INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM (TA)</b> .....	<b>24</b>
<b>PRZYCISK REGULACJI TONÓW NISKICH/WYSOKICH</b> .....	<b>24</b>
<b>REGULACJA BALANSU (TYLKO SERIA 2000/3000 TRAFFIC)</b> .....	<b>24</b>
<b>PRZYCISK REGULACJI GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYL/BALANSU (TYLKO SERIA 4000)</b> .....	<b>25</b>
<b>PRZYCISKI STROJENIA AUTOMATYCZNEGO</b> .....	<b>25</b>
<b>PRZYCISK WYBORU ZAKRESU</b> .....	<b>25</b>
<b>AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE (AST)</b> .....	<b>25</b>
<b>PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI</b> .....	<b>26</b>
<b>WSKAŹNIK ODBIORU STEREO</b> .....	<b>26</b>
<b>FUNKCJA RDS</b> .....	<b>26</b>
<b>ZMIENIACZ PŁYT CD</b> .....	<b>26</b>
<b>PRZYCISK MAŃ SERIA 2000/3000 TRAFFIC</b>	
<b>Główne funkcje menu - radio</b> .....	<b>26</b>
Strojenie ręczne.....	26
<b>Dodatkowe funkcje menu - radio lub magnetofon</b> .....	<b>27</b>
Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF) .....	27
<b>PRZYCISK MENU - SERIA 4000</b>	
<b>Główne funkcje - radio</b> .....	<b>27</b>
Strojenie ręczne.....	27
Wyszukiwanie stacji.....	27
Wyświetlanie czasu i daty .....	28
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC) .....	28
<b>Dodatkowe funkcje menu - radio lub magnetofon</b> .....	<b>28</b>
Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym (tylko seria 4000 z RDS-EON) .....	29
Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF) .....	29

Kodowanie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VID) .....	29
Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP) .....	30
Zegar 12/24-godzinny.....	30
<b>Główne funkcje menu - magnetofon .....</b>	<b>30</b>
Wyświetlanie czasu i daty .....	31
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC) .....	31
<b>PRZYCISK STEROWANIA MAGNETOFONEM .....</b>	<b>32</b>
Szybkie przewijanie w przód/w tył .....	32
Pauza.....	33
Wysuwanie kasety .....	33

## 2000/3000 TRAFFIC i 4000

### 2000/3000 TRAFFIC/4000


Przycisk włączenia/wyłączenia i regulacja głośności

Informacje o ruchu drogowym

Przyciski sterowania magnetofonem

Regulator tonów niskich/wysokich

Przycisk strojenia i wyszukiwania utworu



Przycisk regulacji głośności przód-tył/balansu (balans w modelach 2000/3000 TRAFFIC)

Przycisk wyboru fal/funkcji AST

Przyciski zaprogramowanych stacji

Przycisk MENU (Przycisk MAN w modelach 2000/3000 TRAFFIC)

Zwalnianie panelu przeciwkradzieżowego

Panel przeciwkradzieżowy



## 2000/3000 TRAFFIC i 4000

### PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA (ON/OFF)

Przycisk ten działa do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu. Po godzinie radio wyłącza się samoczynnie.

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Po naciśnięciu wyświetlacz wskazuje aktualnie wybrany poziom głośności.

W serii 4000 patrz także *Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)* (strona 30).

### PRZYCISK INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM (TA)


Patrz rozdział „Funkcje RDS i RDS-EON” strona 10.

### PRZYCISK REGULACJI TONÓW NISKICH I WYSOKICH (BASS/TREB)

Regulacji tonów niskich dokonuje się przyciskiem VOLUME po naciśnięciu przycisku BASS/TREB jeden raz, a regulacji tonów wysokich -po naciśnięciu go dwa razy. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualnie wybrany poziom i rodzaj tonów.

### REGULACJA BALANSU (tylko 2000/3000 TRAFFIC)

Po naciśnięciu przycisku BALANCE użyj przycisku VOLUME do ustawienia balansu (prawa-lewa). Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom.



### PRZYCISK REGULACJI GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYL/BALANSU (tylko seria 4000)

W celu wyregulowania ustawienia przód-tył należy nacisnąć przycisk raz, a w celu wyregulowania ustawienia prawa-lewa należy nacisnąć ten przycisk dwa razy, po czym właściwego ustawienia żądanych poziomów dokonuje się regulatorem głośności. Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom. Funkcja regulacji przód-tył dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w głośniki zarówno z przodu jak i z tyłu.

### PRZYCISK STROJENIA AUTOMAT. (SEEK)

Naciśnij-4 lub ^- aby znaleźć następną w kolejności stację w dół lub w górę wybranego zakresu.


### PRZYCISK WYBORU ZAKRESU (AM/FM)

- Naciskanie przycisku „AM/FM” w czasie odbioru radiowego powoduje kolejne wybieranie pasm: AM (fale długie i średnie), FM1 (niski zakres UKF), FM2 (wysoki zakres UKF) i funkcji AST (Automatyczne wyszukiwanie stacji, patrz poniżej). Na wyświetlaczu wskazywany jest wybrany zakres.
- Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania kasety spowoduje przywrócenie odbioru radiowego.


### AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI (AST)

Przy pomocy tej funkcji możliwe jest szybkie wyszukanie i zapisanie w pamięci najmocniejszych sygnałów sześciu stacji UKF.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „AM/FM”, aby uruchomić tę funkcję.
- Podczas przeszukiwania zakresu UKF na wyświetlaczu miga napis „AST”.
- Po zakończeniu przeszukiwania zostaj ie przywrócony dźwięk.
- Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji może być wykorzystywana do ręcznego zachowywania stacji (patrz *Przyciski zaprogramowanych stacji*).



### PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI



Wybierz zakres (UKF lub AM) i nastaw pożądaną stację. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Gdy dźwięk zostanie przywrócony, oznacza to zapisanie danej stacji w pamięci.

Zaprogramować można 24 stacje - po sześć na każdym z zakresów oraz w funkcji AST.

### WSKAŹNIK ODBIORU STEREO

Wskaźnik ten pojawia się, gdy odbierany jest sygnał stereofoniczny. W przypadku zbyt słabego sygnału wskaźnik miga, a gdy sygnał zniknie - wskaźnik gaśnie.



### FUNKCJA RDS

Patrz rozdział Funkcje *RDS* i *RDS-EON*, strona 10.

### ZMIENIACZ PŁYT CD

Urządzenia tej serii nie są przystosowane do pracy z odtwarzaczem płyt CD.


### PRZYCISK MAN 2000/3000 TRAFFIC

#### Główne funkcje menu - radio

Za pomocą przycisku MAN wejdziesz w menu główne, a regulacji dokonasz za pomocą przycisku SEEK.

#### *Strojenie ręczne*

Naciskaj przycisk MAN, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie przyciskiem SEEK dokonaj ostatecznej regulacji. Zakres UKF można stroić co 50 kHz, a zakres AM - co 9 kHz.



### Dodatkowe funkcje menu - radio lub magnetofon

Naciśnij przycisk MAN aby wejść do dodatkowych funkcji menu, a regulacji dokonaj za pomocą przycisku SEEK.

#### **Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAN, aż na wyświetlaczu pojawi się napis jak na rysunku obok. Za pomocą przycisku SEEK włącz lub wyłącz tę funkcję.

### PRZYCISK MENU - SERIA 4000

#### Główne funkcje - radio

Za pomocą przycisku MENU, wejdiesz w menu główne, a regulacji dokonasz za pomocą przycisku SEEK.


#### **Strojenie ręczne**

Naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie przyciskiem SEEK dokonaj ostatecznej regulacji. Zakres UKF można stroić co 50 kHz, a zakres AM - co 9 kHz.

#### **Wyszukiwanie stacji (scan tuning)**


Naciskaj przycisk MENU aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie za pomocą przycisku SEEK przeszukaj wybrany zakres. Na wyświetlaczu migać będzie napis „Scn”, a każda ze znalezionych stacji będzie odbierana kolejno przez kilka sekund. Naciśnij ponownie przycisk SEEK albo MENU, aby zachować odbiór danej stacji.

Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych modelach i wówczas nie pojawia się w menu.



### Wyświetlanie czasu i daty

Naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie za pomocą przycisku SEEK możesz zmieniać wyświetlanie czasu lub daty. (Patrz str. 13).




### Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)

Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych modelach i wówczas nie pojawia się w menu.

Naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie za pomocą przycisku SEEK włącz lub wyłącz tę funkcję.

- Gdy funkcja ta jest włączona, układ AVC zwiększa lub zmniejsza poziom głośności, kompensując hałas podczas jazdy.
- Przyciskiem SEEK można dokonywać ustawień lub wyłączyć tę funkcję. Im wyższy numer jest wybrany, tym większy stopień kompensacji. Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom.



### Dodatkowe funkcje menu - radio lub magnetofon

Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do dodatkowych funkcji menu, a regulacji dokonaj za pomocą przycisku SEEK.



## 2000/3000 TRAFFIC i 4000

### **Lokalne/pozalokalne informacje o ruchu drogowym (tylko 4000 RDS-EON)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się wyświetlany napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie za pomocą przycisku SEEK wybierz tryb odbioru informacji o ruchu drogowym (lokalny lub pozalokalny). (Patrz strona 16).


### **Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się wyświetlany napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Za pomocą przycisku SEEK włącz lub wyłącz tę funkcję.

### **Kodowanie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VID)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się wyświetlany napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Za pomocą przycisku SEEK możesz zobaczyć wprowadzony numer identyfikacyjny pojazdu.

Patrz „System antykradzieżowy” str. 5.



### **Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.


Gdy włączona jest ta funkcja, urządzenie automatycznie wykrywa zniekształcenia dźwięku i zmniejsza poziom głośności, dopóki zniekształcenie nie zostanie wyeliminowane. Oznacza to, że nawet gdy wyświetlacz zmienia wartość numeryczną, może nie być żadnego rzeczywistego nasilenia dźwięku.

### **Zegar 12/24-godzinny**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby wybrać opcję 12 lub 24-godzinną (Patrz s. 13).


### **Główne funkcje menu - magnetofon**

Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do funkcji głównego menu, a regulacji dokonaj za pomocą przycisku SEEK.



### **Wyświetlanie czasu i daty**

Naciskaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie za pomocą przycisku SEEK możesz zmieniać wyświetlanie czasu lub daty. (Patrz str. 13).



### **Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)**

Kompensacja hałasu podczas jazdy - patrz str. 28.



### PRZYCISKI STEROWANIA MAGNETOFONEM


Po włożeniu kasy automatycznie rozpocznie się jej odtwarzanie. Na wyświetlaczu ukaże się napis „TAPE” (taśma).

#### Szybkie przewijanie w przód/w tył

- Wciśnij całkowicie przycisk ►►, aby przewinąć taśmę w przód.
- Naciśnięcie i zwolnienie przycisku <<◄ spowoduje przerwanie przewijania w przód i wznowienie odtwarzania kasy. Po przewinięciu się taśmy do końca należy wyjąć kasę, odwrócić ją i włożyć ponownie w celu odtworzenia nagrania na drugiej stronie.
- Wciśnij całkowicie przycisk <<◄, aby przewinąć taśmę w tył.
- Naciśnięcie i zwolnienie przycisku ►► spowoduje przerwanie przewijania w tył i wznowienie odtwarzania kasy.
- Po przewinięciu się taśmy do początku w celu wznowienia odtwarzania wciśnij częściowo obydwie przyciski <<◄ i ►►.

Jeśli taśma przewijana jest w tył w czasie odbioru radiowego, odtwarzanie nagrania rozpocznie się automatycznie po przewinięciu taśmy do początku.

W czasie przewijania w przód lub w tył automatycznie wznawiany jest odbiór radiowy.




### **Pauza**

Częściowe wciśnięcie obu przycisków <◀ i ▶> powoduje zatrzymanie odtwarzania i wznowienie odbioru radiowego.

### **Wysuwanie kasety**

Całkowite wciśnięcie obu przycisków <◀ i ▶> powoduje wysunięcie kasety i wznowienie odbioru radiowego.



## 4050, 5000 i 6000 CD



5000/6000CD (z wahadłowym regulatorem głośności) .....	36
4050, 5000 i 6000 CD (z obrotowym regulatorem głośności) .....	37
PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA .....	38
REGULACJA GŁOŚNOŚCI.....	38
PRZYCISK REGULACJI TONÓW NISKICH/WYSOKICH .....	38
PRZYCISK REGULACJI GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYŁ/BALANSU .....	39
PRZYCISKI STROJENIA AUTOMATYCZNEGO.....	39
PRZYCISK WYBORU ZAKRESU.....	39
PRZYCISK INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM (TA) .....	39
AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI .....	40
PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI .....	40
WSKAŹNIK ODBIORU STEREO .....	41
STROJENIE WEDŁUG TYPU PROGRAMU (PTY) .....	41
FUNKCJA RDS-EON .....	41
ZMIENIACZ PŁYT CD.....	41
<b>PRZYCISK MENU</b>	
<b>Główne funkcje - radio .....</b>	<b>41</b>
Strojenie ręczne.....	41
Wyszukiwanie stacji.....	42
Wyświetlanie czasu i daty .....	42
Wiadomości .....	42
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC) .....	43
<b>Dodatkowe funkcje - radio, magnetofon lub CD .....</b>	<b>43</b>
Sterowanie z tylnego siedzenia (RICP).....	44
Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym .....	44
Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF)	
- 4050/5000 i 6000 CD z obrotowym regulatorem głośności .....	44
Numer identyfikacyjny pojazdu (VID) .....	45
Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP) .....	45
Zegar 12/24-godzinny.....	45
<b>PRZYCISKI STEROWANIA MAGNETOFONEM</b>	
<b>5000 z wahadłowym regulatorem głośności .....</b>	<b>46</b>

Szybkie przewijanie w przód/w tył .....	46
<b>4050/5000 z obrotowym regulatorem głośności .....</b>	<b>47</b>
Szybkie przewijanie w przód/w tył .....	47
<b>Wszystkie modele serii 4050/5000</b>	
Wybieranie odtwarzanej strony taśmy .....	48
Pauza.....	48
48	
Wznowienie odtwarzania kasety .....	48
Automatyczne odtwarzanie drugiej strony kasety.....	48
Wysuwanie kasety .....	48
<b>PRZYCISK MENU</b>	
<b>Główne funkcje - magnetofon .....</b>	<b>49</b>
Wyszukiwanie początków utworów (AMS) .....	49
- seria 5000 z wahadłowym regulatorem głośności .....	49
-seria 4050/5000 z obrotowym regulatorem głośności .....	49
Układ redukcji szumów Dolby B® .....	49
Wyświetlanie czasu i daty .....	50
Wiadomości .....	50
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC) .....	51
<b>ODTWARZANIE PŁYTY CD - tylko seria 6000CD .....</b>	<b>51</b>
Wybieranie utworu .....	52
Szybkie przeszukiwanie w przód/w tył .....	52
Zakończenie odtwarzania płyty .....	52
Wysuwanie płyty z odtwarzacza .....	52
Obsługa i konserwacja płyt CD .....	52
Kody usterek CD.....	53
<b>PRZYCISK MENU</b>	
<b>Główne funkcje - CD .....</b>	<b>53</b>
Losowe odtwarzanie utworów .....	54
Kompresja utworu (COMP) .....	54
Wyświetlanie czasu i daty .....	54
Wiadomości .....	55
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC) .....	55

## 4050, 5000 i 6000 CD

Poniższe systemy są kompatybilne ze zmieniaaczem płyt CD.

### Urządzenia serii 5000/6000CD (z wahadłowym regulatorem głośności)





### Urządzenia serii 6000CD

Przyciski działają podobnie jak w systemie opisanym powyżej.

System ten jest kompatybilny ze zmieniaczem płyt CD.

**Urządzenia serii 4050 i 5000/6000CD (z obrotowym regulatorem głośności)**



**Urządzenia serii 6000CD**

Przyciski działają podobnie jak w systemie opisanym powyżej.

## 4050, 5000 i 6000 CD

### PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA


Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Przycisk ten działa do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu. Następnie radio wyłącza się.

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI (VOL)

Wyświetlacz pokazuje ustawiony poziom głośności. Patrz także „Układ redukcji niekształceń dźwięku (CLIP)” (patrz s. 45).

### PRZYCISK REGULACJI TONÓW NISKICH/WYSOKICH (BASS/TREB)

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku „BASS/TREB” możliwa jest regulacja tonów niskich, a po dwukrotnym - regulacja tonów wysokich. W celu ustawienia poziomu tonów należy następnie użyć regulatora głośności (VOLUME). Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom tonów.



### PRZYCISK REGULACJI GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYŁ/BALANSU (FADE/BAL)

W celu wyregulowania ustawienia przód-tył należy nacisnąć przycisk raz, a w celu wyregulowania ustawienia prawa-lewa należy nacisnąć ten przycisk dwa razy, po czym właściwego ustawienia żądanych poziomów dokonuje się regulatorem głośności. Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom.

Funkcja regulacji ustawienia przód-tył dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w głośniki przednie i tylne.

### PRZYCISK STROJENIA (SEEK)


Naciśnij „◀” lub „▶” aby znaleźć następną w kolejności stację w dół lub w górę wybranego zakresu.

### PRZYCISK WYBORU ZAKRESU (AM/FM)

- Naciskanie przycisku „AM/FM” w czasie odbioru radiowego powoduje kolejne wybieranie pasma AM (fale długie i średnie), FM1, FM2 i funkcji AST. Wyświetlacz pokazuje wybrany zakres.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania kasety lub płyty CD spowoduje przywrócenie odbioru radiowego.

### PRZYCISK INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM (TA)

Patrz rozdział *Funkcje RDS i RDS-EON*, s. 10.





## 4050, 5000 i 6000 CD


### AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI (AST)

Przy pomocy tej funkcji możliwe jest szybkie wyszukanie i zapisanie w pamięci najmocniejszych sygnałów sześciu stacji UKF.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „AM/FM”, aby uruchomić tę funkcję.
- Podczas gdy urządzenie przeszukuje zakres FM, na wyświetlaczu miga „AST”.
- Po zakończeniu przeszukiwania włączy się odbiór.
- Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji może być wykorzystana jako dodatkowy zakres fal, na którym można zapisać w pamięci inne stacje (*patrz Przyciski zaprogramowanych stacji*).



### PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI



Wybierz zakres (FM lub AM) i nastaw pożądaną stację. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Gdy dźwięk powróci po chwilowym wyciszeniu, oznacza to zapisanie danej stacji w pamięci.

Istnieje możliwość zaprogramowania do 24 stacji - po sześć na każdym z zakresów AM (fale długie i średnie), FM1, FM2 oraz funkcji AST.

### WSKAŹNIK ODBIORU STEREO

Wskaźnik ten pojawia się, gdy odbierany jest sygnał stereofoniczny. W przypadku zbyt słabego sygnału wskaźnik miga, a następnie zgaśnie, jeżeli sygnał zniknie.

### STROJENIE WEDŁUG TYPU PROGRAMU (PTY)

Patrz rozdział *Funkcje RDS i RDS-EON*, s. 14.

### FUNKCJA RDS-EON

Patrz rozdział *Funkcje RDS i RDS-EON*, s. 10.

### ZMIENIACZ PŁYT CD


Patrz rozdział *Zmieniacz płyt CD*, s. 81.

### PRZYCISK MENU Główne funkcje - radio

Przycisk MENU umożliwia dostęp do głównych funkcji, których ustawienia dokonuje się za pomocą przycisku SEEK.

#### **Strojenie ręczne**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie przyciskiem SEEK dokonaj ostatecznej regulacji. Zakres UKF (FM) pozwala na strojenie co 50 kHz, a AM - co 9 kHz.



### **Wyszukiwanie stacji (scan tuning)**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie przy pomocy przycisku SEEK przeszukaj wybrany zakres. Na wyświetlaczu migać będzie „Scn”, a każda ze znalezionych stacji będzie kolejno odbierana przez kilka sekund. Naciśnij SEEK lub MENU ponownie, aby zachować odbiór danej stacji. Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych systemach audio i wówczas nie pokazuje się w menu.

### **Wyświetlanie czasu i daty**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby zmieniać wyświetlanie czasu i daty (Patrz s. 13).

### **Wiadomości (News) (nie dotyczy zakresu AM)**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję (Patrz s. 14).

Gdy nadawane są wiadomości na wyświetlaczu ukazuje się na przemian nazwa stacji i napis „NEWS” (wiadomości). Wiadomości odbierane są na takim samym poziomie głośności co informacje o ruchu drogowym.



### **Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)**


Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych systemach audio i wówczas nie pokazuje się w menu.

Naciskaj przycisk MENU dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć („AVC-ON”) lub wyłączyć („AVC-OFF”) tę funkcję.

- Gdy funkcja ta jest włączona, poziom głośności jest zwiększany lub zmniejszany, aby kompensować hałas podczas jazdy.
- Przyciskiem SEEK można dokonywać ustawień lub wyłączyć tą funkcję. Im wyższy numer jest wybrany, tym większy stopień kompensacji. Na wyświetlaczu pokazywany jest wybrany poziom.

### **Dodatkowe funkcje - radio, magnetofon lub CD**

Naciśnij przycisk MENU, aby włączyć menu dodatkowych funkcji, a regulacji dokonaj przy pomocy przycisku SEEK.



### **Sterowanie z tylnego siedzenia (RICP)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby włączyć (RICP-ON) lub wyłączyć (RICP-OFF) funkcję umożliwiającą sterowanie aparaturą audio z tylnego siedzenia. Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych modelach i wówczas nie pojawia się w menu.

### **Lokalne/pozalokalne informacje o ruchu drogowym**


Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Do wybrania trybu wiadomości lokalnych (TA-LOCAL) lub pozalokalnych (TA-DIST) użyj przycisku SEEK (Patrz s. 16).

### **Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się wyświetlany napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK do włączenia („AF-ON”) lub wyłączenia („AF-OFF”) tej funkcji.

#### **• Seria 4050, 5000 i 6000 CD z obrotowym regulatorem głośności**

Użyj przycisku SEEK do przełączania funkcji „AF-AUTO” (automatyczne wyszukiwanie innej częstotliwości), „AF-MAN” (wyszukiwanie ręczne) i „AF-OFF” (funkcja wyłączona) (Patrz s. 12).



**Numer identyfikacyjny pojazdu (VID)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby obejrzeć aktualny numer identyfikacyjny.

Patrz „System antykradzieżowy”, s. 5


**Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gdy włączona jest ta funkcja, urządzenie automatycznie wykrywa zniekształcenia dźwięku i zmniejsza poziom głośności, dopóki zniekształcenie nie zostanie wyeliminowane. Oznacza to, że nawet gdy wyświetlacz zmienia wartość numeryczną, może nie być żadnego rzeczywistego nasilenia dźwięku.

**Zegar 12/24-godzinny**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby wybrać opcję 12 lub 24-godzinną (Patrz s. 13).




## 4050, 5000 i 6000 CD

### PRZYCISKI STEROWANIA MAGNETOFONEM

#### Systemy serii 5000 z wahadłowym regulatorem głośności

Po włożeniu kasy automatycznie rozpocznie się jej odtwarzanie. Na wyświetlaczu ukaże się napis „TAPE” (taśma) oraz strzałka wskazująca kierunek przesuwu taśmy.




#### **Szybkie przewijanie w przód/w tył**

- Aby przewinąć taśmę w przód, wciśnij przycisk „▶▶”, gdy strzałka wskazuje w **prawo**, „◀◀”, gdy wskazuje w **lewo**.
- Aby przewinąć taśmę w tył, naciśnij przycisk „▶▶” gdy strzałka wskazuje w **lewo**, „◀◀”, gdy wskazuje w **prawo**.
- Naciśnięcie i zwolnienie przycisku kierunku przeciwnego powoduje przerwanie przewijania i wznowienie odtwarzania kasy.

Gdy taśma jest przewijana, nastąpi automatyczne wznowienie odbioru radiowego (gdy wyłączona jest funkcja automatycznego wyszukiwania początków nagrań).

### Systemy serii 4050/5000 z obrotowym regulatorem głośności

Po włożeniu kasy automatycznie rozpocznie się jej odtwarzanie. Na wyświetlaczu ukaże się napis „TAPE A” (taśma A) lub „TAPE B” (taśma B), informując, która strona taśmy jest odtwarzana.



### Szybkie przewijanie w przód/w tył

- Wciśnij całkowicie przycisk „▶▶”, aby przewinąć taśmę w przód.
- Naciśnięcie i zwolnienie przycisku „◀◀” powoduje przerwanie przewijania w przód i wznowienie odtwarzania kasy.
- Wciśnij całkowicie przycisk „◀◀”, aby przewinąć taśmę w tył.
- Naciśnięcie i zwolnienie przycisku „▶▶” powoduje przerwanie przewijania w tył i wznowienie odtwarzania kasy.

Gdy taśma jest przewijana, nastąpi automatyczne wznowienie odbioru radiowego (gdy wyłączona jest funkcja automatycznego wyszukiwania początków nagrań).



## 4050, 5000 i 6000 CD

### Wszystkie modele serii 4050/5000

#### Wybieranie odtwarzanej strony taśmy

Częściowe wciśnięcie obu przycisków „◀◀” i „▶▶” w czasie odtwarzania nagrania magnetofonowego spowoduje zmianę strony odtwarzanej kasety.

#### Pauza

Naciśnięcie przycisku „AM/FM” spowoduje powrót do odbioru radiowego, a naciśnięcie przycisku „CD” - odtwarzanie płyty CD.

#### Wznowienie odtwarzania kasety


Ponownie wciśnij częściowo obydwie przyciski, aby wznowić odtwarzanie kasety.

#### Automatyczne odtwarzanie drugiej strony kasety (Auto reverse)

Po dojściu taśmy do końca funkcja „auto reverse” spowoduje odtworzenie drugiej strony kasety.

#### Wysuwanie kasety

W celu wysunięcia kasety z kieszeni magnetofonu i powrócenia do odbioru radiowego należy równocześnie całkowicie wcisnąć oba przyciski „◀◀” i „▶▶”.



### PRZYCISK MENU

#### Główne funkcje - magnetofon

Przycisk MENU umożliwia dostęp do głównych funkcji, których ustawienia dokonuje się za pomocą przycisku SEEK.

#### Wyszukiwanie początków utworów (AMS)

##### • Systemy serii 5000 z wahadłowym regulatorem głośności


Naciskaj przycisk MENU dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć („AMS-ON”) lub wyłączyć („AMS-OFF”) tę funkcję. Po włączeniu tej funkcji naciśnij „◀” lub „▶” (odpowiednio do potrzeb), aby przejść do poprzedniego lub następnego nagrania na taśmie.

##### • Systemy serii 4050/5000 z obrotowym regulatorem głośności

AMS nie jest funkcją dostępną z menu, ale poprzez oddzielny przycisk „AMS”. Po włączeniu tej funkcji naciśnij przycisk „◀” lub „▶”, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu na taśmie.

#### Układ redukcji szumów Dolby B®


Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć („DOLBY NR-ON”) lub wyłączyć („DOLBY NR-OFF”) tę funkcję. Po włączeniu tej funkcji szumy tła zostaną zredukowane.



## 4050, 5000 i 6000 CD

### Wyświetlanie czasu i daty

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby przełączać pomiędzy wyświetlaniem czasu a wyświetlaniem daty. Patrz rozdział *RDS* i *RDS-EON*, strona 13.



### Wiadomości (nie dotyczy zakresu AM)


Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć („NEWS-ON”) lub wyłączyć („NEWS-OFF”) tę funkcję. Patrz rozdział *RDS* i *RDS-EON*, strona 14.

Gdy nadawane są wiadomości na wyświetlaczu ukazuje się na przemian nazwa stacji i napis „NEWS” (wiadomości). Wiadomości odbierane są na takim samym poziomie głośności co informacje o ruchu drogowym.

**Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)**

Kompensacja hałasu podczas jazdy - patrz s. 43.


**ODTWARZANIE PŁYTY CD Tylko systemy serii 6000CD**

 Urządzenia serii 6000 CD przystosowane są do odtwarzania wyłącznie płyt kompaktowych 8 cm i 12 cm. Ze względu na niezgodność techniczną niektóre płyty nagrane na nagrywarkach mogą być nieprawidłowo odtwarzane w urządzeniach Ford. Płyty kompaktowe o nieregularnych kształtach oraz płyty z warstwą zabezpieczającą przed zarysowaniem nie powinny być odtwarzane w urządzeniach Ford. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Ford.

Po włożeniu płyty do kieszeni odtwarzacza zostanie przerwany odbiór radiowy i automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie płyty. Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „CD PLAY” (odtwarzanie CD).

W celu odtworzenia płyty, która już znajduje się w odtwarzaczu, należy nacisnąć przycisk „CD/EJ” lub „CD”. Jeżeli nie ma płyty w odtwarzaczu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO DISC” (brak płyty).

Wyświetlacz wskazuje długość granego utworu. Jeśli utwór jest dłuższy niż może pokazać wyświetlacz, pierwsza wyświetlana cyfra miga, podczas gdy pozostałe po wyzerowaniu rozpoczynają odliczanie od początku.



## 4050, 5000 i 6000 CD

### Wybieranie utworu

Naciśnij „◀ SEEK”, aby powrócić do początku odtwarzanego nagrania. Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty w ciągu 3 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, wybrany zostanie poprzedni utwór. Kolejne naciśnięcia powodują wybranie poprzednich utworów.

Naciśnij „SEEK ▶”, aby wybrać następny utwór lub naciskając ten przycisk kolejno wybrać następne utwory.

### Szybkie przeszukiwanie w przód/w tył

Naciśnij przytrzymaj przycisk „◀ SEEK” lub „SEEK ▶”, aby przeszukać płytę w tył lub w przód.

### Zakończenie odtwarzania płyty


Naciśnij przycisk „AM/FM”, aby powrócić do odbioru radiowego bez wysuwania płyty. Po ponownym włączeniu odtwarzania płyty rozpocznie się ono od miejsca, w którym zostało przerwane.

### Wysuwanie płyty z odtwarzacza

- Naciśnij podczas odtwarzania płyty przycisk „▲” lub „CD/EJ”, aby wysunąć płytę z kieszeni odtwarzacza.
- Po wysunięciu można płytę wyjąć.

### Obsługa i konserwacja płyt CD

Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku używaj tylko płyt czystych i w dobrym stanie.




**Kody błędów CD**

Na wyświetlaczu mogą się pojawiać kody oznaczające błędy odtwarzacza CD. Możliwe są następujące kody:

Wyświetlacz	Opis/sposób usunięcia usterki
E11 lub E15	Usterka wewnętrzna, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
E12	Oczyść płytę i spróbuj ponownie. Jeśli wciąż pojawia się błąd, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
E14	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka - urządzenie nie będzie działało dopóki się nie ochłodzi.
E16	Usterka mechanizmu wysuwania, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.

**PRZYCISK MENU**  
**Główne funkcje - CD**

Przycisk MENU umożliwia dostęp do głównych funkcji, których ustawienia dokonuje się za pomocą przycisku SEEK.



### Losowe odtwarzanie utworów

Naciskaj przycisk MENU dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gdy funkcja ta jest włączona i wybrany zostanie nowy utwór, wskaźnik czasu trwania utworu zostaje zastąpiony przez wskaźnik „SHUF”.

Gdy zamontowany jest zmieniacz płyt CD, urządzenie odtworzy wszystkie utwory z wybranej płyty, a następnie przejdzie na następną płytę w zmieniaczu i odtworzy nagrania z niej również w losowej kolejności.


### Kompresja utworu (COMP)

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Po włączeniu tej funkcji ciche fragmenty nagrania są odtwarzane głośniejsze, a fragmenty głośnie - ciszej, aby ograniczyć do minimum konieczność ręcznej regulacji głośności.

### Wyświetlanie czasu i daty

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby przełączać pomiędzy wyświetlaniem czasu a wyświetlaniem daty (Patrz s. 13).



### **Wiadomości (nie dotyczy zakresu AM)**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję (Patrz s. 14).

Gdy nadawane są wiadomości na wyświetlaczu ukazuje się na przemian nazwa stacji i napis „NEWS” (wiadomości). Wiadomości odbierane są na takim samym poziomie głośności co informacje o ruchu drogowym.

### **Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)**

Kompensacja hałasu podczas jazdy (Patrz s. 43).






6006E.....	58
<b>WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I REGULACJA GŁOŚNOŚCI.....</b>	<b>59</b>
REGULACJA TONÓW NISKICH.....	59
REGULACJA TONÓW WYSOKICH.....	59
REGULACJA GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYŁ .....	59
REGULACJA BALANSU.....	60
STROJENIE I WYSZUKIWANIE STACJI.....	60
PRZYCISK WYBORU ZAKRESU FAL .....	60
PRZYCISK INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM (TA) .....	60
PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO WYSZUKIWANIA STACJI .....	61
PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI .....	61
WSKAŹNIK ODBIORU STEREO .....	61
WYBÓR TYPU PROGRAMU (PTY) .....	61
FUNKCJA RDS-EON .....	62
<b>PRZYCISK MENU</b>	
<b>Główne funkcje- radio .....</b>	<b>62</b>
Strojenie ręczne.....	62
Wyszukiwanie stacji (SCAN TUNING) .....	62
Wyświetlanie czasu i daty .....	62
Wiadomości .....	63
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC) .....	63
<b>Funkcje dodatkowe- radio lub odtwarzacz CD.....</b>	<b>64</b>
Sterowanie z tylnego siedzenia (RICP).....	64
Lokalne/pozalokalne informacje o ruchu drogowym.....	64
Strojenie do alternatywnej częstotliwości (AF).....	64
Numer identyfikacyjny pojazdu (VID) .....	65
Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP) .....	65
<b>ODTWARZANIE PŁYTY CD .....</b>	<b>65</b>
<b>Ładowanie płyt</b>	
Załadowanie jednej płyty CD.....	66

Załadowanie więcej niż jednej płyty CD.....	66
<b>Rozpoczęcie odtwarzania płyty .....</b>	<b>67</b>
<b>Wybór płyty .....</b>	<b>67</b>
<b>Wybór utworu.....</b>	<b>68</b>
<b>Szybkie przeszukiwanie w przód/tył.....</b>	<b>68</b>
<b>Zakończenie odtwarzania płyty .....</b>	<b>68</b>
<b>Powrót do odtwarzania płyty.....</b>	<b>68</b>
<b>Wysuwanie płyty z odtwarzacza .....</b>	<b>68</b>
Podczas odtwarzania płyty.....	68
Wysuwanie płyty podczas odbioru radiowego .....	69
Wysuwanie wszystkich płyt .....	69
<b>Kody usterek CD.....</b>	<b>69</b>
<b>PRZYCISK MENU</b>	
<b>Główne funkcje - CD .....</b>	<b>70</b>
Losowe odtwarzanie utworów (SHUF) .....	70
Kompresja utworu (COMP) .....	70
Skanowanie utworów.....	70
Wyświetlanie czasu i daty .....	71
Wiadomości .....	71
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC).....	71

**i** W urządzeniach serii 6006 E w przypadku przerwy w zasilaniu po przywróceniu zasilania urządzenie sprawdzać będzie obecność płyt w zmieniaczu. Zajmie to ok. 45 sekund i w tym czasie można będzie wprowadzić kod audio, ale nie będą działać żadne inne funkcje.

## 6006E CD



System ten nie jest kompatybilny z osobnym zmieniaaczem płyt CD.

### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Przycisk ten działa do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu. Następnie radio wyłącza się.
- Obróć pokrętkę a na wyświetlaczu ukaże się wybrany poziom głośności.

Patrz także *Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)*. Patrz Serie 4050, 5000 i 6000 CD (s.45).

### REGULACJA TONÓW NISKICH (BASS)





Naciśnij przycisk BASS i dokonaj regulacji za pomocą regulatora głośności (VOLUME). Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom tonów.

### REGULACJA TONÓW WYSOKICH (TREB)

Naciśnij przycisk TREB i dokonaj regulacji za pomocą regulatora głośności (VOLUME). Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom tonów.

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYL (FADE)

W celu wyregulowania ustawienia przód-tył należy nacisnąć przycisk FADE, po czym właściwego ustawienia dokonuje się regulatorem głośności. Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom.



### REGULACJA BALANSU (BAL)

W celu wyregulowania ustawienia prawa-lewa należy nacisnąć przycisk BAL, po czym właściwego ustawienia dokonuje się regulatorem głośności. Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom.

### STROJENIE I WYSZUKIWANIE STACJI (SEEK)


W czasie odbioru radiowego naciśnij „T” lub „A”, aby *znaleźć* następną w kolejności stację w dół lub w górę wybranego zakresu.

### PRZYCISK WYBORU ZAKRESU FAL

- Naciskanie przycisku „AM/FM” w czasie odbioru radiowego powoduje kolejne wybieranie pasma AM (fale długie i średnie), FM1, FM2 i funkcji AST (patrz dalsza część instrukcji). Wyświetlacz pokazuje wybrany zakres.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania kasety lub płyty CD spowoduje przywrócenie odbioru radiowego.

### PRZYCISK INFORMACJI O RUCHU DROGOWYM (TA)



Patrz rozdział *RDS i RDS-EON*, strona 10.



**PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO WYSZUKIWANIA STACJI (AST)**

Przy pomocy tej funkcji możliwe jest szybkie wyszukanie i zapisanie w pamięci najmocniejszych sygnałów sześciu stacji UKF.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „AM/FM”, aby uruchomić tę funkcję.
- Podczas gdy urządzenie przeszukuje zakres FM, na wyświetlaczu miga „AST”.
- Po zakończeniu przeszukiwania dźwięk zostanie przywrócony.
- Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji może być wykorzystana do zachowywania stacji ręcznie. Patrz *Przyciski zaprogramowanych stacji*.


**PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI**

Wybierz zakres (FM lub AM) i nastaw pożądaną stację. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Gdy dźwięk powróci po chwilowym wyciszeniu, oznacza to zapisanie danej stacji w pamięci.

Istnieje możliwość zaprogramowania do 24 stacji - po sześć na każdym z zakresów AM (fale długie i średnie), FM1, FM2 oraz funkcji AST.

**WSKAŹNIK ODBIORU STEREO**

Wskaźnik ten pojawia się, gdy odbierany jest sygnał stereofoniczny. W przypadku zbyt słabego sygnału wskaźnik miga, a gdy sygnał znika - wskaźnik gaśnie.

**WYBÓR TYPU PROGRAMU (PTY)**

Patrz *rozdział RDS i RDS-EON*, strona 14.

### FUNKCJA RDS-EON

Patrz rozdział *RDS i RDS-EON*, s.9.

### PRZYCISK MENU

#### Główne funkcje - radio

Przycisk MENU umożliwia dostęp do głównych funkcji, których ustawienia dokonuje się za pomocą przycisku SEEK.

#### Strojenie ręczne




Naciskaj przycisk MENU dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie przyciskiem SEEK dokonaj ostatecznej regulacji. Zakres UKF (FM) pozwala na strojenie co 50 kHz, a AM - co 9 kHz.

#### Wyszukiwanie stacji (scan tuning)

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie przy pomocy przycisku SEEK przeszukaj wybrany zakres. Na wyświetlaczu migać będzie „Scan”, a każda ze znalezionych stacji będzie kolejno odbierana przez kilka sekund. Naciśnij SEEK ponownie, aby zachować odbiór danej stacji.

#### Wyświetlanie czasu i daty

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby zmieniać wyświetlanie czasu i daty. Patrz rozdział *RDS i RDS-EON*, s. 13.



**Wiadomości (News) (nie dotyczy zakresu AM)**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączać lub wyłączać tę funkcję. Patrz rozdział *RDS i RDS-EON*, s. 14.

Na wyświetlaczu na przemian pojawia się nazwa stacji i napis „NEWS” (wiadomości). Wiadomości odbierane są na takim samym poziomie głośności, jaki wybrany jest dla informacji o ruchu drogowym.

**Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)**

Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych pojazdach i wówczas nie pokazuje się w menu.

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączać lub wyłączać tę funkcję.

- Gdy funkcja ta jest włączona, poziom głośności jest zwiększany lub zmniejszany, aby kompensować hałas podczas jazdy.
- Przyciskiem SEEK można dokonywać ustawień lub wyłączyć tą funkcję. Im wyższy numer jest wybrany, tym większy stopień kompensacji. Na wyświetlaczu pokazywany jest wybrany poziom.





**Funkcje dodatkowe - radio lub odtwarzacz CD**

Naciśnij przycisk MENU, aby włączyć menu dodatkowych funkcji, a regulacji dokonaj przy pomocy przycisku SEEK.

**Sterowanie z tylnego siedzenia (RICP)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Za pomocą przycisku SEEK włącz lub wyłącz tą funkcję. Nie jest ona dostępna w niektórych pojazdach i wówczas nie pokazuje się w menu.


**Lokalne/pozalokalne informacje o ruchu drogowym**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Do wybrania trybu wiadomości lokalnych lub pozalokalnych użyj przycisku SEEK.

Patrz rozdział *RDS i RDS-EON*, s.16.


**Strojenie do alternatywnej częstotliwości (AF)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się wyświetlany napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK do przełączania funkcji „AF-AUTO” (automatyczne wyszukiwanie innej częstotliwości), „AF-MAN” (wyszukiwanie ręczne) i „AF-OFF” (funkcja wyłączona). Patrz rozdział *RDS i RDS-EON*, s. 12.



**Numer identyfikacyjny pojazdu (VID)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby obejrzeć aktualny numer identyfikacyjny. Patrz „System antykradzieżowy”, s.5.

**Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu zmieni się napis. Następnie naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gdy włączona jest ta funkcja, urządzenie automatycznie wykrywa zniekształcenia dźwięku i zmniejsza poziom głośności, dopóki zniekształcenie nie zostanie wyeliminowane. Oznacza to, że nawet gdy regulowana jest siła dźwięku, może nie być rzeczywistego nasilenia dźwięku.

**ODTWARZANIE PŁYTY CD**


**i** Urządzenia serii 6006 E przystosowane są do odtwarzania wyłącznie płyt kompaktowych 12 cm. Ze względu na niezgodność techniczną niektóre płyty nagrane na nagrywarkach mogą być nieprawidłowo odtwarzane w urządzeniach Ford. Płyty kompaktowe o nieregularnych kształtach oraz płyty z warstwą zabezpieczającą przed zarysowaniem nie powinny być odtwarzane w urządzeniach Ford. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Forda.

## 6006E CD

### Ładowanie płyt


#### Załadowanie jednej płyty CD

- Naciśnij LOAD, a na wyświetlaczu pojawi się napis WAIT.
- Gdy pojawi się napis INSERT i w otworze na płytę zacznie migać światło włóż płytę. Na wyświetlaczu migać będzie napis LOAD i symbol płyty. Płyta zostanie załadowana w pierwsze wolne miejsce.
- Cyfra na wyświetlaczu oznacza miejsce załadowania płyty, a odtwarzanie rozpocznie się samoczynnie.



#### Załadowanie więcej niż jednej płyty CD

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk LOAD, aż na wyświetlaczu pojawi się napis LOAD ALL.
- Gdy napis zmieni się na INSERT i w otworze na płytę zacznie migać światło, włóż jedną płytę. Na wyświetlaczu migać będzie napis LOAD i symbol płyty.



- Po załadowaniu płyty na wyświetlaczu pojawi się napis WAIT, a następnie INSERT i można będzie włożyć kolejną płytę.
- Załadować można do 6 płyt.
- Po załadowaniu 6 płyt i naciśnięciu przycisku LOAD na wyświetlaczu pojawi się napis FULL.

### Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- Podczas słuchania radia naciśnij przycisk CD.
- Po włożeniu płyty do kieszeni odtwarzacza zostanie przerwany odbiór radiowy i automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie płyty.
- Jeżeli załadowanych zostanie więcej płyt jedna po drugiej, odtwarzana będzie ostatnia załadowana płyta.


### Wybór płyty

- Podczas odtwarzania płyty naciśnij przycisk odpowiadający pożądanej płycie. Na wyświetlaczu pojawi się numer wybranej płyty.

Wyświetlacz wskazuje długość granego utworu. Jeśli utwór jest dłuższy niż może pokazać wyświetlacz, pierwsza wyświetlana cyfra miga, podczas gdy pozostałe po wyzerowaniu rozpoczynają odliczanie od początku.

Podczas normalnego odtwarzania płyty i ścieżki wybierane są automatycznie i odtwarzane kolejno, w porządku rosnącym (po płycie 6 odtworzona zostanie płyta 1).

Jeżeli nie ma płyty w odtwarzaczu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO DISC” (brak płyty). Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk CD, gdy nie ma żadnej płyty w zmieniaczu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat NO DISCS.



### Wybieranie utworu

Naciśnij „▲SEEK”, aby wybrać następny utwór. Wybieranie utworu oraz przesuwanie w przód/tył dotyczy tylko wybranej płyty.

Naciśnij raz „SEEK ▼”, aby powrócić do początku odtwarzanego nagrania. Dwa szybkie naciśnięcia powodują wybranie poprzedniego utworu.

### Szybkie przeszukiwanie w przód/w tył

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲SEEK” lub „SEEK▼”, aby przeszukać płytę w tył lub w przód.

### Zakończenie odtwarzania płyty

Naciśnij przycisk „AM/FM”, aby powrócić do odbioru radiowego bez wysuwania płyty.

### Powrót do odtwarzania płyty



Naciśnij ponownie przycisk CD.

### Wysuwanie płyty z odtwarzacza

- Jeżeli przycisk EJ został naciśnięty przez pomyłkę, naciśnij go ponownie, aby anulować to polecenie.


### Podczas odtwarzania płyty

- Naciśnij przycisk „EJ” aby wysunąć odtwarzaną płytę. Aby wysunąć inną płytę, wybierz jej numer i naciśnij EJ. Na wyświetlaczu pojawi się napis EJECT lub REMOVE i płyta będzie gotowa do wyjęcia. Jeżeli nie zostanie wyjęta, zostanie z powrotem wciągnięta i znów rozpocznie się odtwarzanie. Na chwilę pojawi się napis INSERT i można będzie w razie potrzeby włożyć nową płytę.



**Wysuwanie płyty podczas odbioru radiowego**

- Naciśnij EJ. Po ukazaniu się napisu SELECT CD naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający numerowi płyty którą chcesz wyjąć. Na wyświetlaczu pojawi się napis REMOVE i płyta będzie gotowa do wyjęcia.

**Wysuwanie wszystkich płyt**

- Naciśnij i przytrzymaj EJ, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się EJECT ALL. Napis na wyświetlaczu będzie się zmieniał między EJECT a REMOVE. Gdy wyświetlane jest REMOVE wyjmij płytę.

**Kody błędów CD**

Na wyświetlaczu mogą się pojawiać kody oznaczające błędy odtwarzacza CD. Możliwe są następujące kody:

Wyświetlacz	Opis/sposób usunięcia usterki
E2	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka - urządzenie nie będzie działało dopóki się nie ochłodzi.
E7, E3 lub E5	Usterka wewnętrzna - skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
E4	Płyta włożona odwrotnie lub brudna. Oczyszcz płytę i spróbuj ponownie. Jeśli wciąż pojawia się błąd, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.

### PRZYCISK MENU

#### Główne funkcje - CD

Przycisk MENU umożliwia dostęp do głównych funkcji, których ustawienia dokonuje się za pomocą przycisku SEEK.

#### Losowe odtwarzanie utworów (SHUF)

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączać lub wyłączać tę funkcję.

Gdy funkcja ta jest włączona i wybrany zostanie nowy utwór, wskaźnik czasu trwania utworu zostaje zastąpiony przez wskaźnik „SHUF”.


#### Kompresja utworu (COMP)

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączać lub wyłączać tę funkcję.

Po włączeniu tej funkcji ciche fragmenty nagrania są odtwarzane głośniejsze, a fragmenty głośniejsze - ciszej, aby ograniczyć do minimum konieczność ręcznej regulacji głośności.


#### Skanowanie utworów

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby skanować wybrane utwory w przód lub w tył. Na wyświetlaczu migać będzie napis „Scn” i zostanie odtworzonych po kilka sekund każdego z utworów. Po ponownym przyciśnięciu przycisku SEEK będzie kontynuowane odtwarzanie wybranego utworu.



**Wyświetlanie czasu i daty**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby przełączać pomiędzy wyświetlaniem czasu a wyświetlaniem daty. Patrz s. 13.

**Wiadomości (nie dotyczy zakresu AM)**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączać lub wyłączać tę funkcję. Patrz *RDS* i *RDS-EON*, s. 14.



Podczas nadawania wiadomości na wyświetlaczu pojawia się na przemian nazwa stacji i napis „NEWS” (wiadomości). Wiadomości nadawane są na takim samym poziomie głośności, co informacje o ruchu drogowym.

**Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)**

Funkcja ta kompensuje hałas podczas jazdy, patrz s. 63.




<b>7000RDS-EON</b> .....	<b>74</b>
<b>WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I REGULACJA GŁOŚNOŚCI</b> .....	<b>75</b>
<b>REGULACJA TONÓW NISKICH/WYSOKICH</b> .....	<b>75</b>
<b>REGULACJA GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYŁ/BALANSU</b> .....	<b>75</b>
<b>STROJENIE AUTOMATYCZNE</b> .....	<b>75</b>
<b>PRZYCISK WYBORU ZAKRESU</b> .....	<b>76</b>
<b>PRZYCISK STROJENIA AUTOMATYCZNEGO (AST)</b> .....	<b>76</b>
<b>PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI</b> .....	<b>76</b>
<b>ZEGAR</b> .....	<b>76</b>
<b>STEROWANIE MAGNETOFONEM</b> .....	<b>77</b>
Automatyczne wyszukiwanie początków nagrań (AMS).....	77
Szybkie przewijanie w przód/tył .....	77
Pauza.....	78
Wysuwanie kasyety .....	78
Układ redukcji szumów Dolby B® .....	78
Obsługa i konserwacja kaset.....	78
<b>ZMIENIACZ PŁYT CD</b> .....	<b>78</b>
<b>FUNKCJE RDS-EON</b> .....	<b>78</b>
Wiadomości .....	78
<b>PRZYCISK MENU</b>	
<b>Główne funkcje- radio</b> .....	<b>79</b>
Strojenie ręczne.....	79
Wyświetlanie czasu i daty .....	79
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC, jeśli jest).....	79
<b>Główne funkcje - magnetofon</b> .....	<b>79</b>
Wyświetlanie czasu i daty .....	79
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC, jeśli jest) .....	79
<b>Funkcje dodatkowe - radio, magnetofon lub CD</b> .....	<b>80</b>
Sterowanie z tylnego siedzenia - RICP (jeśli jest) .....	80
Wyświetlacz .....	80

Lokalne/pozalokalne informacje o ruchu drogowym .....	80
Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF) .....	80
Numer identyfikacyjny pojazdu (VID) .....	80
Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP) .....	80
Zegar 12/24-godzinny.....	80

## 7000 RDS-EON

Radiodtwarzacz serii 7000 jest kompatybilny ze zmieniaczem płyt CD.



### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I REGULACJA GŁOŚNOŚCI (VOL ON/OFF)

- Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Przycisk ten działa do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu, następnie radio wyłącza się.
- W celu ustawienia żądanej głośności należy obracać przycisk, a na wyświetlaczu pojawi się wybrany poziom głośności.

Patrz także *Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)* (Patrz s. 45).

### REGULACJA TONÓW NISKICH/WYSOKICH (BASS/TREB)

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku możliwa jest regulacja tonów niskich, a po dwukrotnym - regulacja tonów wysokich. W celu ustawienia poziomu tonów należy następnie użyć regulatora głośności (VOLUME).

Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom.


### REGULACJA GŁOŚNOŚCI PRZÓD-TYŁ/ BALANSU (FADE/BAL)

W celu wyregulowania ustawienia przód-tył należy nacisnąć przycisk raz, a w celu wyregulowania ustawienia prawa-lewa należy nacisnąć ten przycisk dwa razy, po czym właściwego ustawienia żądanych poziomów dokonuje się regulatorem głośności.

Na wyświetlaczu wskazywany jest aktualnie wybrany poziom.


### STROJENIE AUTOMATYCZNE (SEEK)

Naciśnij „◀” lub „▶”, aby znaleźć następną w kolejności stację w dół lub w górę wybranego zakresu.



### PRZYCISK WYBORU ZAKRESU (AM/FM)

- Naciśnięcie przycisku „AM/FM” podczas odtwarzania kasety lub płyty CD spowoduje wznowienie odbioru radiowego.
- Naciskanie przycisku „AM/FM” powoduje kolejne wybieranie pasma AM (fale długie i średnie), FM1, FM2 i funkcji AST. Na wyświetlaczu pokazany zostanie dokonany wybór.




### PRZYCISK STROJENIA AUTOMATYCZNEGO (AST)

Przy pomocy tej funkcji możliwe jest szybkie wyszukanie i zapisanie w pamięci najmocniejszych sygnałów sześciu stacji *UKF*.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „AM/FM”, aby uruchomić tę funkcję.
- Podczas gdy urządzenie przeszukuje zakres FM, na wyświetlaczu miga „AST”.
- Po zakończeniu przeszukiwania dźwięk zostanie przywrócony.
- Funkcja automatycznego wyszukiwania, stacji może być wykorzystana do ręcznego zapisywania stacji.

### PRZYCISKI ZAPROGRAMOWANYCH STACJI




Wybierz zakres (FM lub AM) i nastaw pożądaną stację. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Gdy dźwięk powróci po chwilowym wyciszeniu, oznacza to zapisanie danej stacji w pamięci.

Istnieje możliwość zaprogramowania do 24 stacji - po sześć na każdym z zakresów AM (fale długie i średnie), FM1, FM2 oraz funkcji AST.

### ZEGAR

Podczas odbioru radiowego możliwe jest wyświetlanie czasu u dołu wyświetlacza,

- Aby nastawić zegar, patrz: strona 13.
- Aby wybrać sposób wyświetlania, patrz strona 79.



**STEROWANIE MAGNETOFONEM**

- Włożenie kasy do magnetofonu powoduje automatyczne przerwanie odbioru radiowego lub odtwarzania płyty CD i rozpoczęcie odtwarzania kasy.
- Na wyświetlaczu pojawiają się wskaźniki „TAPE”, „PLAY” (odtwarzanie kasy) oraz „A” lub „B” (strona kasy).
- Naciśnięcie przycisku „TAPE” w czasie odtwarzania kasy spowoduje zmianę odtwarzanej strony kasy.
- Naciśnięcie przycisku „TAPE” w trybie radia lub CD spowoduje rozpoczęcie odtwarzania kasy.
- Jeśli przycisk „TAPE” zostanie naciśnięty, gdy w magnetofonie nie ma kasy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO TAPE INSERTED” (niewłożona kasa).

**Automatyczne wyszukiwanie początków nagrań (AMS)**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-4 SEEK” lub „SEEK ^”, aby przeszukiwać w tył lub w przód w poszukiwaniużądanego utworu.

Aby zatrzymać to poszukiwanie, naciśnij przycisk „SEEK” z przeciwnej strony.

**Szybkie przewijanie w przód/w tył**

Naciśnij dwukrotnie przycisk SEEK ▶, aby przewinąć taśmę w przód lub dwukrotnie przycisk „◀ SEEK”, aby przewinąć ją w tył. Wyświetlony zostanie komunikat „TAPE FWD” (przewijanie taśmy wprzód) lub „TAPE RWD” (przewijanie do tyłu).

Aby zakończyć przewijanie i powrócić do odbioru radiowego, naciśnij jedną stronę przycisku „SEEK”.

Podczas szybkiego przewijania w przód/w tył przywracany jest odbiór radiowy.



## 7000 RDS-EON

### Pauza

Naciśnięcie przycisku „AM/FM” spowoduje powrót do odbioru radiowego, a naciśnięcie przycisku „CD” - odtwarzanie płyty CD.

### Wysuwanie kasety (EJECT)

Naciśnij przycisk „EJECT”, aby wysunąć kasetę i powrócić do odbioru radiowego.

### Układ redukcji szumów Dolby B®

Naciśnij przycisk, aby uruchomić układ Dolby®. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie.

### Obsługa i konserwacja kaset


Patrz rozdział *Obsługa i konserwacja kaset*.

**ZMIENIACZ PŁYT CD** Patrz rozdział *Zmieniacz płyt CD*, s. 81. **FUNKCJE RDS-EON**

Patrz rozdział *Funkcje RDS i RDS-EON*, s. 9. Funkcja wiadomości wybierana jest zgodnie z poniższym opisem.

### Wiadomości (NEWS) (nie dotyczy zakresu AM)

- Naciśnij przycisk „NEWS”, aby wybrać odbiór wiadomości nadawanych przez stację, na którą radio jest aktualnie nastawione. Normalne działanie zostanie przerwane, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NEWS” (wiadomości). Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.
- Naciśnięcie przycisku „NEWS” podczas odbioru wiadomości spowoduje zakończenie odbioru.



## 7000 RDS-EON

### PRZYCISK MENU

Działa on podobnie jak przycisk MENU w systemach serii 5000 i 6000 (Patrz s. 41-55).

Główne funkcje - radio

*Strojenie ręczne*

*Wyświetlanie czasu i daty*

*Automatyczna regulacja poziomu głośności A VC (jeśli jest dostępna).*

Główne funkcje - magnetofon

*Wyświetlanie czasu i daty.*

*Automatyczna regulacja poziomu głośności A VC (jeśli jest dostępna).*





## 7000 RDS-EON

**Funkcje dodatkowe - radio, magnetofon lub CD**

**Sterowanie z tylnego siedzenia - RICP (jeśli jest).**

**Wyświetlacz**

Wybieranie zegara RDS, typu programu lub częstotliwości w dolnej części głównego wyświetlacza.

**Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym**

**Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości (AF)**

**Numer identyfikacyjny pojazdu (VID)**

Patrz „System antykradzieżowy”, s. 5.

**Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)**

**Zegar 12/24-godzinny**



<b>ZMIENIACZ PŁYT CD</b> .....	<b>82</b>
Wkładanie płyt do magazynu .....	82
Wyjmowanie płyty .....	82
Wkładanie magazynu .....	82
<b>OBSŁUGA ZMIENIACZA PŁYT CD</b> .....	<b>83</b>
<b>Serie 4050, 5000 i 7000</b> .....	<b>83</b>
Serie 6000CD.....	83
Z wbudowanym odtwarzaczem płyt CD .....	83
Bez wbudowanego odtwarzacza płyt CD .....	83
Wybieranie płyty .....	83
Wybieranie utworu .....	84
Szybkie przeszukiwanie w przód/w tył .....	84
<b>Pauza</b>	
- urządzenia serii 5000 z wahadłowym regulatorem głośności .....	84
- urządzenia serii 4050/5000 z obrotowym regulatorem głośności.....	84
- urządzenia serii 6000CD .....	84
- urządzenia serii 7000 .....	85
Powrót do odtwarzania płyt ze zmieniacza .....	85
Brak magazynu.....	85
Brak płyty.....	85
Kody błędów CD.....	86
<b>ODTWARZANIE PŁYT CD</b> .....	<b>86</b>
<b>PRZYCISK MENU</b>	
Główne funkcje-CD .....	86
Losowe odtwarzanie utworów .....	87
Kompresja utworu (COMP) .....	87
Wyświetlanie czasu i daty .....	87
Wiadomości .....	88
- urządzenia serii 4050, 5000 i 6000CD .....	88
- urządzenia serii 7000 .....	88
Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC) .....	88

## Zmieniacz Płyt CD

### ZMIENIACZ CD

Informacje o dokładnym położeniu zmieniacza płyt CD w samochodzie znaleźć można w *Instrukcji obsługi* danego samochodu.

#### Wkładanie płyt do magazynu

Magazyn zmieniacza płyt CD może pomieścić do sześciu płyt, ponumerowanych od 1 do 6, licząc od dołu. Aby włożyć płytę:

- Odsuń pokrywę zmieniacza, naciśnij przycisk wysuwania i wyjmij magazyn.
- Włóż do szczelin poszczególne płyty z drukowaną stroną do góry, aż usłyszysz charakterystyczny trzask.
- Nie wkładaj więcej niż jedną płytę do jednej szczeliny.


#### Wymywanie płyty

Pociągnij z boku magazynu dźwignię odpowiadającą danej płycie. Płyta zostanie wysunięta.

#### Wkładanie magazynu

Strzałka na magazynie pokazuje sposób wkładania go do zmieniacza. Gdy magazyn znajdzie się we właściwej pozycji, rozlega się charakterystyczne kliknięcie.

Pokrywa zmieniacza płyt, poza momentem, gdy wkładany lub wyjmowany jest magazyn płyt, musi być zamknięta.



## Zmieniacz płyt CD

### OBSŁUGA ZMIENIACZA PŁYT CD

#### Systemy serii 4050, 5000 i 7000

Naciśnij przycisk CD, aby uruchomić zmieniacz płyt.

#### Systemy serii 6000 CD

##### Z wbudowanym odtwarzaczem płyt CD

- W trybie odbioru radiowego naciśnij przycisk CD dwukrotnie (trzykrotnie w przypadku urządzeń z wahadłowym regulatorem głośności), aby włączyć zmieniacz płyt.
- W trybie odtwarzania płyt CD naciśnij przycisk CD raz (dwa razy w przypadku urządzeń z wahadłowym regulatorem głośności), aby włączyć zmieniacz płyt, lub naciśnij jakikolwiek przycisk zaprogramowanych stacji, aby odtworzyć płytę znajdującą się pod analogicznym numerem w zmieniaczu.

##### Bez wbudowanego odtwarzacza CD

- Naciśnij przycisk CD raz, aby uruchomić zmieniacz płyt.


Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CD” wraz z migającym numerem, oznaczającym wybraną płytę. Odtwarzanie płyty przerwie odbiór radiowy i odtwarzanie kasyety.

Podczas normalnego działania płyty i poszczególne utwory są wybierane automatycznie i odtwarzane w kolejności. Po odtworzeniu płyty szóstej odtwarzana jest płyta pierwsza.

Wyświetlacz wskazuje długość odtwarzanego utworu. Jeśli utwór jest dłuższy niż może pokazać wyświetlacz, pierwsza wyświetlana cyfra miga, podczas gdy pozostałe po wyzerowaniu rozpoczynają odliczanie od początku.

##### Wybieranie płyty

Podczas odtwarzania płyty naciśnij przycisk zaprogramowanych stacji, aby wybrać i odtworzyć daną płytę ze zmieniacza.



## Zmieniaacz Płyt CD

### Wybieranie utworu

Naciśnij „SEEK ▶” aby wybrać następny utwór. Wybieranie utworów dotyczy tylko utworów z wybranej płyty.

Naciśnij „◀ SEEK”, aby powrócić do początku odtwarzanego nagrania. Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty w ciągu 3 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, wybrany zostanie poprzedni utwór.

### Szybkie przeszukiwanie w przód/w tył

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „◀ SEEK” lub „SEEK ▶”, aby przeszukać płytę w tył lub w przód.

### Pauza

#### Urządzenia serii 5000 z wahadłowym regulatorem głośności


Naciśnij przycisk „AM/FM”, aby powrócić do odbioru radiowego lub wciśnij częściowo przyciski sterowania magnetofonem, aby odtworzyć kasetę.

#### Urządzenia serii 4050/5000 z obrotowym regulatorem głośności

Naciśnij przycisk „AM/FM”, aby powrócić do odbioru radiowego. Wciśnij częściowo przyciski sterowania magnetofonem lub przycisk „AMS”, aby odtworzyć kasetę.

#### Urządzenia serii 6000 CD

- Naciśnij przycisk „AM/FM”, aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD i powrócić do odbioru radiowego.
- Naciśnij przycisk CD, aby odtworzyć pojedynczą płytę znajdującą się w odtwarzaczu.



## Zmieniacz płyt CD

### Urządzenia serii 7000

- Naciśnij przycisk „AM/FM”, aby powrócić do odbioru radiowego.
- Naciśnij przycisk „TAPE”, aby odtworzyć kasetę.

### Powrót do odtwarzania płyt ze zmieniacza

Naciśnij ponownie przycisk CD.

### Brak magazynu

- Jeżeli zostanie wybrany zmieniacz płyt, a nie jest zamontowany, odbiór radiowy ani odtwarzanie kasety nie zostaną przerwane.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO CD” (brak płyty) lub, w przypadku urządzeń serii 7000, „NO CD DETECTED” (nie znaleziono płyty).

### Brak płyty

- Jeśli zmieniacz jest zamontowany, ale nie ma magazynu lub jest on niewłaściwie założony, po naciśnięciu przycisku „CD” lub „CD/EJ” nastąpi powrót do odbioru radiowego.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO DISCS” (brak płyt) lub, w przypadku urządzeń serii 7000, „MAGAZINE EJECTED” (magazyn wyjęty) lub „MAGAZINE EMPTY” (magazyn pusty).

- Jeśli brak wybranej płyty, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO DISCS” (brak płyt), a urządzenie wybierze następną dostępną płytę. Urządzenie zapamięta, które płyty są dostępne i nie będzie wybierało płyt brakujących. Będzie wówczas wyświetlało komunikat „NO DISCS” (brak płyt) i wybrana pozostanie aktualnie odtwarzana płyta.
- Jeśli wybrana płyta jest uszkodzona lub włożona odwrotnie, pojawi się komunikat „CHECK DISC” (sprawdź płytę) i numer płyty. Następnie urządzenie wybierze kolejną dostępną płytę.



## Zmieniacz Płył CD

### Kody błędu CD

Na wyświetlaczu mogą się pojawiać kody oznaczające błędy odtwarzacza CD. Możliwe są następujące kody:

Wyświetlacz	Opis/sposób usunięcia usterki
CD ERROR lub E5	Usterka wewnętrzna, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
E2 lub E3	Oczyść płytę i spróbuj ponownie. Jeśli wciąż pojawia się błąd, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
E4	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka - urządzenie nie będzie działało dopóki się nie ochłodzi.


### ODTWARZANIE PŁYT CD

**i** Zmieniacze płyt CD przystosowane są do odtwarzania wyłącznie płyt kompaktowych 8 cm lub 12 cm. Ze względu na niezgodność techniczną niektóre płyty nagrane na nagrywarkach mogą być nieprawidłowo odtwarzane w urządzeniach Ford. Płyty kompaktowe o nieregularnych kształtach oraz płyty z warstwą zabezpieczającą przed zarysowaniem nie powinny być odtwarzane w urządzeniach Ford. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Ford.

### PRZYCISK MENU

#### Główne funkcje - CD

Przycisk MENU umożliwia dostęp do głównych funkcji, których ustawienia dokonuje się za pomocą przycisku SEEK.



## Zmieniacz płyt CD

### **Losowe odtwarzanie utworów (SHUFFLE)**

Naciskaj przycisk MENU dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.


Gdy funkcja ta jest włączona i wybrany zostanie nowy utwór, wskaźnik czasu trwania utworu zostaje zastąpiony przez wskaźnik „SHUF”.

Gdy urządzenie odtworzy wszystkie utwory z wybranej płyty, przejdzie na następną płytę w zmieniaczu i odtworzy nagrania z niej również w losowej kolejności.

### **Kompresja utworu (COMP)**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Po włączeniu tej funkcji ciche fragmenty nagrania są odtwarzane głośniej, a fragmenty głośnie - ciszej, aby ograniczyć do minimum konieczność ręcznej regulacji głośności.

W systemach serii 7000 naciśnij przycisk „” aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

### **Wyświetlanie czasu i daty**

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby przełączać pomiędzy wyświetlaniem czasu a wyświetlaniem daty (Patrz s. 13).





## Zmieniacz Płyty CD

### Wiadomości (nie dotyczy zakresu AM)

#### • Urządzenia serii 4050, 5000 i 6000 CD

Naciskaj przycisk MENU, dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. (Patrz s. 14).

#### • Urządzenia serii 7000


Wiadomości nie są funkcją dostępną z menu, ale wybieraną za pomocą przycisku „NEWS”.

### Automatyczna regulacja poziomu głośności (AVC)

Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych systemach audio i wówczas nie ukazuje się w menu.

Naciskaj przycisk MENU dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się napis pokazany na rysunku obok. Następnie użyj przycisku SEEK, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

- Gdy funkcja ta jest włączona, poziom głośności jest zwiększany lub zmniejszany aby kompensować hałas podczas jazdy.
- Przyciskiem SEEK można dokonywać ustawień lub wyłączyć tą funkcję. Im wyższy numer jest wybrany, tym większy stopień kompensacji. Na wyświetlaczu pokazywany jest wybrany poziom.





PL 01/2001